AkvaLife|Lite

ГЕНЕРАТОР ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом использования устройства

ОПИСАНИЕ ГЕНЕРАТОРА ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ

Генератор водородной воды - это бытовой электрический прибор, который в процессе работы насыщает питьевую воду молекулярным водородом. Принцип действия генератора водородной воды основан на электролизе. Под воздействием электрического тока в воде разрушаются молекулярные связи, в связи с чем происходит процесс высвобождения водорода.

Генератор предназначен для производства питьевой воды, обогащенной водородом.

Свойства:

- мощный антиоксидант, нейтрализует свободные радикалы;
- нормализация реологии(текучести) крови/профилактика тромбозов;
- нормализует кишечную микробиоту;
- природный энергетик;
- быстрое восстановление после физических нагрузок;
- омоложение на клеточном уровне.

Портативные генераторы водородной воды — это удобное решение для использования дома, на работе или в дороге. Чтобы приготовить полезную воду просто наполните генератор водой и включите его.

Более подробную информацию о свойствах и преимуществах водородной воды Вы можете узнать на сайте **Akvalife.club** или в телеграмм канале **Ионизаторы Аквалайф**, а также обратившись в службу клиентской поддержки **по телефону 8 800 505 08 55.**

t.me/akvalifewater

akvalife.club

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГЕНЕРАТОРА ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ AkvaLife|Lite



1. Генератор водородной воды
2. USB-кабель
3. Блок питания
4. Руководство пользователя

ГЕНЕРАТОР ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ:





КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

- Генераторы водородной воды тестируются с водой при сборке. Наличие небольшого количества воды внутри - нормальное явление.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ

1. Перед первым использованием необходимо заполнить емкость теплой питьевой водой (35-45°С) и оставить на 30 минут в выключенном состоянии. Через 30 минут слейте воду и несколько раз промойте генератор проточной водой. Прибор готов к использованию.
2. Налейте питьевую воду в устройство. Нажмите кнопку питания для включения. На дисплее отобразится текущий уровень заряда аккумулятора. Таймер запустится на 5 минут, после чего автоматически активируется режим ионизации. На дисплее будет отображаться таймер с обратным отсчётом от 5 минут до 0.
3. Когда генератор водородной воды завершит процесс приготовления, подсветка воды погаснет, сигнализируя об окончании работы прибора.
   Питание автоматически отключится.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Используйте только питьевую воду. Нельзя заливать газированные напитки, сладкие чаи, кофе и т.д.
- Пейте водородную воду сразу после приготовления.
- Температура исходной воды не должна превышать 45 градусов.
- Не держите воду в ёмкости генератора более 4 часов.
- Не наполняйте водой генератор по горловину. В процессе приготовления это может привести к созданию избыточного давления и, как следствие, к поломке прибора.
- Во избежание образования неприятного запаха, после употребления воды не закрывайте плотно крышку.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Очистку колбы и крышки осуществить водопроводной водой с использованием обычных моющих средств.
2. **ВНИМАНИЕ!** Не реже одного раза в месяц необходимо производить очистку основного блока. Для очистки основного блока используйте раствор лимонной кислоты. Растворите 20 гр. лимонной кислоты в 200 мл. теплой питьевой воды (35-45°С). Тщательно перемешайте до полного растворения. Залейте в генератор подготовленный раствор лимонной кислоты и оставьте его на 30 минут в выключенном состоянии. Через 30 минут после добавления лимонной кислоты слейте раствор и несколько раз промойте генератор проточной водой.
3. Не рекомендуется мыть колбу и крышку в посудомоечной машине.
   ВНИМАНИЕ!!! Запрещается мыть основной блок в посудомоечной машине.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом работы с генератором необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.
- Для зарядки используйте только прилагаемый кабель. Не пытайтесь заряжать устройство быстрой зарядкой.
- Используйте только питьевую воду. Нельзя заливать газированные напитки, сладкие чаи и кофе и т.д.
- Во избежание повреждения аккумулятора и органов управления не погружайте основной блок в воду.
- Не запускайте цикл электролиза, если генератор пуст.
- Не используйте воду температурой выше 45°С.
- Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже 0°С.
- Не держите воду в генераторе более 4 часов.
- Для ухода за основным блоком используйте мягкую губку или полотенце.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кабеля зарядного устройства	Type-C
Потребляемая мощность	≤5 Вт
Значение ОВП	-300 mv
Уровень водорода	600 ppb
Емкость аккумулятора	1500 мАh*
Исходная вода	питьевая вода
Температура воды	до 45°С
Вместительность	400 мл**
Срок службы прибора	6000 часов
Срок службы электродов	8000 часов
Мембрана	DuPont N117
Вес нетто	375 г
Вес брутто	725 г

ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи, если потребитель не нарушил требований настоящей инструкции.
- Неисправный прибор в течение гарантийного срока следует доставить продавцу или на предприятие-изготовитель.
- Гарантия не распространяется на приборы, имеющие механические повреждения, а также на те, которые использовались с нарушениями требований настоящей инструкции.

Организация уполномоченная на ремонт и сервисное обслуживание.
ООО «ФАБРИКА ЗДОРОВЬЯ» ИНН 5040143861.
В случае ремонта без согласия уполномоченной организации в неавторизированном сервисном центре в период гарантии, производитель оставляет за собой право снять прибор с гарантийного обслуживания.

Телефон в Москве:
+7 (495) 248-08-08

Бесплатный звонок по России:
8 (800) 505-08-55

akvalife.club

Akvalife@akvalife.club

t.me/akvalifewater

НАПИШИТЕ НАМ, будем рады помочь: отсканируйте камерой телефона **QR-код телеграмм канала Ионизаторы Аквалайф.**